



Nur bestücken, wenn GPS invertierten Output hat

Nur bestücken, wenn Funkgerät (z.B. KF163) nur zum Senden eingeschaltet werden soll sonst R18 kurzschließen

| | | | | |
|-------|--|--------------|----------------------------|-------------|
| Title | | | APRS Tracker mit AVR Mega8 | Amateurfunk |
| Size | Number | www.dh3wr.de | | Revision |
| A4 | | | | 2.0.7 |
| Date: | 22.05.2008 | Sheet of | | |
| File: | N:\Eigene Dateien\..APRS_AVR_Tracker\SDHD... By: | | | |